

Спасибо, что выбрали нас! Эта информация поможет Вам в самом начале.

**1. Удалите упаковку.** Проверьте состояние корпуса и комплектацию.

В стандартной комплектации: брендированный корпус, фото-принтер планшет (установлен в крышку корпуса), Y-кабель для одновременной зарядки планшета и подключения USB устройств (смонтирован на крышку корпуса), комплект водорастворимых чернил, комплект фотобумаги (от 1000 ед.), USB-кабель (A-B) для подключения принтера, кабель питания (разъем C7) для подключения бокса к электросети, внутри корпуса смонтировано штепсельное гнездо

с выводом (разъем C7) питания принтера и адаптером питания планшета.

В комплектации с картой памяти на крышку дополнительно смонтирован USB-хаб и карт-ридер. В этом случае принтер подключается к USB-хабу.

Удалите

с принтера транспортировочный скотч

**2. Заправьте принтер.** Залейте чернила в соответствующие контейнеры СНПЧ.

(Для модели Epson 1800 убедитесь, что поворотный переключатель серого цвета на танкере с чернилами установлен в режим печати.) Поместите принтер в бокс, подключив к нему вывод питания и USB-кабель. Второй конец USB-кабеля подключите к выводу с планшета и к USB-хабу (в комплектации с картой памяти). Включите планшет и принтер.

**3. Прокачайте краски.** После включения принтер начнет мигать поочередно зеленой и оранжевой кнопкой. Нажмите кнопку, которая горит оранжевым на пять-десять секунд. Принтер зашумит, и в течении, примерно 20 минут будет проводить прокачку. В это время нельзя отключать от сети и желательно не передвигать его.

**4. Установите драйвер для принтера.** На рабочем столе планшета найдите архив с драйвером принтера, и произведите установку следуя инструкциям на экране. После установки, нажмите на 3-5к секунд файл *инструкция.jpg* на рабочем столе (или кликните правой кнопкой мыши). В появившемся контекстном меню выберите пункт *печать*. В окне установите формат 10x15. Закройте окно.

**5. Зайдите в настройки программы.** Для этого нажмите последовательно на нижний и верхний счетчик, в правом верхнем углу экрана. Убедитесь, что в разделе печати принтер выбран правильно, а время печати - 55. Описание остальных настроек Вы можете прочитать в

*Краткое описание ПО установки и настройки.pdf*

**6. Программа готова к работе.** Перед использованием рекомендуем

прочитать: *Работа с интерфейсом в режиме ИнстаПринтера.pdf*

*Работа с интерфейсом в режиме фотобудки.pdf*