


# Быстрый старт

инструкция по первому запуску инстапринтера InstaCentr


- 1) После распаковки устройства необходимо удостовериться о наличии всех комплектующих:

- a) Планшет вмонтированный в верхнюю крышку корпуса
- b) Принтер



- c)  AB USB кабель для подключения принтера (цвет и внешний вид могут отличаться)



- d)  USB Micro OTG (цвет и внешний вид могут отличаться)

- e) Зарядное устройство планшета
  - f) Кабель питания InstaCentr
  - g) Комплект чернил
  - h) Бумага для печати
- 2) Принтер нужно извлечь из коробки, отключив все кабели подключенные к нему (USB и кабель питания)
  - 3) Удалите с принтера транспортировочный скотч (синего цвета) везде кроме с направляющей для бумаги
  - 4) Заправьте принтер соответствующими чернилами. Если на данном этапе появляются трудности, то в интернете полно информации по запросу: «*заправка Epson 1805*»
  - 5) После заправки необходимо поместить принтер обратно в корпус, при этом заранее подключив к нему кабель питания отходящий от розетки внутри корпуса, и AB USB кабель
  - 6) К противоположному концу AB USB кабеля подключается USB Micro OTG и подключается в порт Micro USB планшета
  - 7) Зарядное устройство вставляется в розетку внутри корпуса и свободным концом подключается к планшету
  - 8) Подключить кабель питания к разъему питания на задней стенке InstaCentr, и вставить вилку в розетку.
  - 9) Нажать на самом принтере крайнюю левую кнопку
  - 10) На принтере поочередно начнут мигать крайняя левая кнопка - зеленым цветом, и кнопка с изображением капли - красным. Нужно зажать кнопку которая мигает красным светом, на 3 секунды, и отпустить, принтер начнет шуметь. Этим Вы запускаете *прокачку чернил*. в среднем прокачка проходит за 20 минут.  
!!!В это время нежелательно передвигать или трясти принтер, а также же нельзя отключать устройство от сети питания.!!!

- 11) Пока проходит прокачка чернил можно запустить планшет. Необходимо нажать кнопку расположенную в небольшом вырезе около экрана, на верхней крышке. После того как Вы отпустите кнопку на экране планшет начнет включаться.
- 12) Устройство работает под управлением Windows 10, поэтому после запуска на экране будет виден привычный рабочий стол. На рабочем столе расположено несколько файлов и ярлыков:
  - a) ярлык **InstaCentr** — программа для печати фото из инстаграм
  - b) ярлык **TeamViewer** — программа для удаленного доступа
  - c) архив **L805\_....** — драйвер для принтера
  - d) папка **Рамки** — папка с рамками которые будут отображаться для выбора в ПО
  - e) изображение **Инструкция** — файл который будет печататься при нажатии кнопки *инструкция* в ПО
- 13) Сначала необходимо установить драйвер принтер следуя инструкциям установщика
- 14) После того как драйвер будет установлен, необходимо нажать на несколько секунд файл **Инструкция** для вызова контекстного меню, в нем необходимо выбрать пункт **Печать**.
- 15) В открывшемся окне, в верхней части, по центру, можно установить формат печати. Необходимо сменить формат на 10x15, после окно можно закрыть.
- 16) Проверьте время и часовой пояс в системе/
- 17) После того как закончится прокачка чернил, запустите приложение **InstaCentr**
- 18) В поле для хештега введи **admin** чтобы открыть окно с настройками
- 19) В настройках необходимо указать путь к **Папке с рамками** и **Инструкции**.  
Также необходимо выбрать принтер **Epson I805** и установить время печати **55**.

Основные настройки инстапринтера InstaCentr закончены, можно приступать к работе.

Описание остальных настроек Вы можете прочитать в [Настройки ПО InstaCentr](#).  
[Подробное описание](#)

Перед использованием рекомендуем прочитать:  
[Работа с интерфейсом в режиме инстапринтера](#)

[Видео инструкция](#)

Техническая поддержка:  
тел. +7(812) 964-72-35,  
эл. почта [tech@instacentr.ru](mailto:tech@instacentr.ru)  
[Раздел техподдержка на сайте](#)