



Элементы (1) и (4) - тап-зоны (тач-зоны). Используются для вызова настроек программы или выхода.

Два нажатия на зону (1) + два нажатия на зону (4) – **настройки программы**.
Два нажатия на зону (4) + два нажатия на зону (1) – **закреть программу**.

Кнопка (2) - Переход к ручному поиску в Instagram.

Элемент (3) - поле, в котором выводится заданный в настройках хэштег для автоматического поиска в инстаграм. Новые фото, опубликованные с этим хэштегом, будут распечатаны.

Информация в зоне (5) – это системные дата/время (должны быть правильными) и счетчики отпечатанных фотографий (всего и за сутки).

Кнопка (6) запускает съемку. В системе должна быть установлена вэб-камера или подключен фотоаппарат (используются API Canon). После нажатия появляется таймер обратного отсчета, чтобы успеть занять нужное положение / принять позу. Ориентируйтесь по изображению в зоне предпросмотра (7).

Когда таймер закончит отсчет, будет сделано четыре кадра. Выберите один или несколько для печати.

Если в настройках выбрана рамка 15*10, то будет отпечатано две фотографии на формате 10*15. Реализовано для печати на магнитной бумаге, бумаге с линией перфорации и т.п. Вы получаете два отпечатка 7.5*10.

Когда в настройках выбран ручной режим печати с карт памяти и USB носителей, то окно просмотра изображений будет открыто автоматически при их подключении